

Soluciones para la sustitución de lunas



- Amplio rango que ofrece la posibilidad de que el coche salga del taller entre 1 a 8 horas.
- Método de aplicación seguro y sencillo.
- Cartuchos y bolsas de fácil manejo.
- Nuevo producto de curado en 1 Hora con Alto Módulo y Baja Conductividad (HMLC).

91 321 60 00
www.3mreparacionautomovil.com



Sistema fácil de **3 pasos** para la **sustitución** de lunas

PASO 1 Preparación de la chapa




Retire la luna dañana y limpie el poliuretano original utilizando el Limpiador de Adhesivos 08984.

Déjelo secar y, utilizando un elemento cortante, reduzca los restos de poliuretano a un espesor de 1mm.

Utilice la imprimación de un solo paso con bajos VOC 58012 para proteger las zonas de metal de la corrosión.


- Todos los cartuchos tienen un nuevo sistema de apertura fácil.
- Todos los cartuchos están diseñados para trabajar específicamente con pistolas neumáticas.



3M Adhesivos de lunas (Cartuchos y Bolsas)

	58015	50681	08613	08628	08629	08603	08615	08616
	310ml	415ml	310ml	310ml	415ml	310ml	310ml	415ml
	60 Minutos		90 Minutos			4 Horas		
	60 Minutos		3 Horas			8 Horas		

3M Pistolas



rápido curado

Breve plazo de entrega del vehículo

PASO 2


Preparación de la luna

Cerámica (Luna con borde cerámico)



Bajo contenido en VOC

08603, 08615, 08616,
08613, 08628, 08629
58015, 50681



• 08605



• 58012

Asegúrese siempre de que la superficie está limpia y libre de contaminantes.

Utilice el 3M Limpiador de cristales 08631 o el 3M Limpiador de adhesivos 08984 con un Scotch-Brite Rojo. Limpie sin aplicar mucha presión.


Limpie la superficie con el 3M Limpiador de cristales 08631 o el 3M Limpiador de adhesivos y una 3M Bayeta 2010.

Agite durante 30 segundos antes de usar el tubo de 3M Adhesivo de un solo paso con bajo contenido en VOC asegurándose que de que la bola de metal que contiene se mueve libremente.

Aplique una fina capa del 3M 58012 Activador de adherencia de un solo paso con bajo contenido en VOC al cristal cerámico con el 3M 08605 Aplicador y deje secar un mínimo de 10 minutos.

El 3M Activador 50661 está diseñado específicamente para lunas encapsuladas, pre-aplicadas y pre-imprimadas (vea el manual de instrucciones para más información)

Encapsuladas



50661

08603, 08615, 08616,
08613, 08628, 08629
58015, 50681




• 08605



• 50661

Con PU pre-aplicado



Pre-applied PU

50661

08603, 08615, 08616,
08613, 08628, 08629
58015, 50681



• 08605



• 50661

Pre-imprimadas



50661

08603, 08615, 08616,
08613, 08628, 08629
58015, 50681




• 08605





• 50661

PASO 3


Colocación de la luna



• 08613 • 08628 • 08629
• 08603 • 08615 • 08616
• 58015 • 50681



• 08613 • 08628 • 08629
• 08603 • 08615 • 08616
• 58015 • 50681



• 08631 • 2010

Aplique el 3M Adhesivo de Lunas a la nueva luna ya preparada o a la propia chapa, también ya preparada.

Coloque la luna sobre la chapa y limpie con el 3M Limpiacristales y la 3M Bayeta 2010

3M™ Sistema para el pegado de lunas

Adhesivo de lunas

Gama de adhesivos monocomponentes diseñada para las lunas delantera y trasera del automóvil. Fácil de extruir con Aplicadores 3M y disponible en varios tamaños tanto en bolsa como en cartucho. Puede elegir entre 3 versiones dependiendo del tiempo de curado entre una, tres u ocho horas.

TIEMPO DE CURADO



NUEVO

Referencia	Descripción	Ud./Venta	Uds/caja	Tamaño
58015	3M Adhesivo de lunas 1 hora HLMC	Cartucho	12	310ml
50601	3M Adhesivo de lunas 1 hora HLMC	Bolsa	9	415ml



Referencia	Descripción	Ud./Venta	Uds/caja	Tamaño
08613	3M Adhesivo de lunas Rapido Curado	Cartucho	12	310ml
08628	3M Adhesivo de lunas Rapido Curado	Bolsa	12	310ml
08629	3M Adhesivo de lunas Rapido Curado	Bolsa	9	415ml



Referencia	Descripción	Ud./Venta	Uds/caja	Tamaño
08603	3M Adhesivo de lunas	Cartucho	12	310ml
08615	3M Adhesivo de lunas	Bolsa	12	310ml
08616	3M Adhesivo de lunas	Bolsa	9	415ml

Imprimación/Activador

Diseñado para promover la adhesión entre el adhesivo seleccionado y el cristal. Seleccione la imprimación/activador dependiendo del tipo de cristal.

Producto 3M Aplicación	58012 Imprimación de un solo paso y bajos VOC	08617 Bote WSD transparente	50661 Activador
Cristal con borde cerámico	✓		
Cristal encapsulado (PU o PVC)			✓
Pre-imprimado			✓
Cristal con borde cerámico y Pu preaplicado			✓
Acero con tratamiento anticorrosivo o aluminio			✓
Acero-Aluminio sin pintura (reparación)	✓		
Cristal o cristal tintado*	✓	✓	

Nunca use alcohol. *La imprimación no debe estar expuesta directamente a radiación UV. Debe aplicarse una capa en la otra cara para evitar la exposición.

Referencia	Descripción	Ud./Venta	Uds/caja	Tamaño
58012	3M Activador de adherencia de un solo paso con bajo contenido en VOC	Bote	6	30ml
50661	3M Activador	Bolsa	6	30ml
8617	3M Imprimación transparente	Bote	12	30ml



Dpto. Reparación del Automóvil
3M España, S.A.

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid

Tel.: 91 321 60 00 • Fax: 91 321 64 62
aad.es@mmm.com

www.3mreparacionautomovil.com

Por favor recicle. Impreso en España.
© 3M 2011. Todos los derechos reservados.

3M es una marca de 3M Company